Tab. 1.1 Normzahlen nach DIN 323 (Auszug)
Die Reihen können durch Multiplizieren mit den ganzzahligen Zehnerpotenzen ... 0,01 0,1 1 10 100 1000 ... beliebig nach unten oder oben erweitert werden. Die Reihen R′ gelten auch als Normmaße in mm

Grundreihen Hauptwerte				Rundwertreihen Rundwerte			Grundreihen Hauptwerte				Rundwertreihen Rundwerte		
R5	**R10**	**R20**	**R40**	R′10	R′20	R′40	**R5**	**R10**	**R20**	**R40**	R′10	R′20	R′40
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		3,15	3,15	1,15	3,2	3,2	3,2
			1,06			1,05				3,35			3,4
		1,12	1,12		1,1	1,1			3,55	3,55		3,6	3,6
			1,18			1,2				3,75			3,8
	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			1,32			1,3				4,25			4,2
		1,4	1,4		1,4	1,4			4,5	4,5		4,5	4,5
			1,5			1,5				4,75			4,8
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			1,7			1,7				5,3			5,3
		1,8	1,8		1,8	1,8			5,6	5,6		5,6	5,6
			1,9			1,9				6,0			6,0
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
			2,12			2,1				6,7			6,7
		2,24	2,24		2,2	2,2			7,1	7,1		7,1	7,1
			2.36			2,4				7,5			7,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
			2,65			2,6				8,5			8,5
		2,8	2,8		2,8	2,8			9,0	9,0		9,0	9,0
			3,0			3,0				9,5			9,5
							10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0